

LèPRESSO



LePresso

مطحنة قهوة محمولة
وماكينة صنع القهوة

SKU: LPGCMSM



Table of Contents

المميزات	٢
العرض التخطيطي	٢
تعليمات الاستخدام	٣
تعليمات الشحن	٣
المواصفات	٤
انتباه	٤
وظيفة إعادة الضبط	٤
التنظيف والتخزين	٥
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. كوب محمول مصمم للسفر، بسعة ٢٥٠ مل، مثالي للاستمتاع بقهوتك أثناء التنقل.
٢. تتميز بإعدادات طحن قابلة للتعديل، مما يسمح لك بتخصيص خشونة القهوة المطحونة وفقاً لتفضيلات التخمير الخاصة بك.
٣. يشتمل على فلتر بالتنقيط لعملية تخمير نظيفة وفعالة، مما يضمن تجربة قهوة سلسلة ولذيذة.
٤. مثالي للاستخدام مع حبوب البن المحمصة المتوسطة أو الداكنة، مما يعزز النكهات الغنية والقوية التي يفضلها عشاق القهوة.
٥. مصنوعة من مواد عالية الجودة: ABS لمتانة خفيفة الوزن، ولدغ السيراميك لطحن دقيق، والفولاذ المقاوم للصدأ لأداء طويل الأمد.

العرض التخطيطي



تعليمات الاستخدام

١. فتح المطحنة: قم بتدوير المحرك في اتجاه عقارب الساعة لفتحه.
٢. إضافة حبوب القهوة: ضع حبوب القهوة في وعاء حبوب القهوة.
- نصيحة: من الأفضل ملء الحاوية حتى ٨٠٪ من سعتها.
٣. إغلاق المطحنة: أعد توصيل المحرك وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيته.
٤. ضبط حجم الطحن: اضبط حجم الطحن المطلوب، ناعمًا أو خشنًا، باستخدام الحلقة القابلة للتعديل (F).
٥. بدء تشغيل المطحنة: اضغط على الزر (C) لبدء الطحن. سيتوقف المحرك تلقائيًا بمجرد نفاذ حبوب القهوة.
٦. إزالة القهوة المطحونة: أدر المطحنة عكس اتجاه عقارب الساعة لفصلها (G).
- سوف تتجمع بقايا القهوة في الفلتر (H). قم بصب الماء الساخن ببطء عبر الفلتر (H).
٧. تقديم القهوة: ضع الغطاء (أ) على الكوب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (I) واستمتع بقهوتك الطازجة.

تعليمات الشحن

١. عندما يومض الضوء الأزرق مرتين، فهذا يشير إلى أن المطحنة خارج الطاقة.
٢. أدخل قابس USB الصغير في واجهة (D) USB.
٣. قم بتوصيل قابس USB الأكبر بمقبس الحاسوب.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا استخدام محول الهاتف المحمول للشحن.
٤. أثناء شحن المطحنة، يعرض الضوء (B) مستوى الطاقة المتزايد؛ يشير كل ضوء إلى ٢٥٪ من سعة البطارية.
٥. عندما تضاء جميع الأضواء الأربعة، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.
- ملاحظة:** يرجى التأكد من إعادة شحن المطحنة عند تشغيل ضوء واحد فقط.

قدرة البطارية	١٦٠٠ مللي أمبير
الجهد	٣,٧ فولت
ميناء الشحن	النوع - C
وقت إعادة الشحن	٢-٣ ساعات
وقت العمل	١٥ دورة طحن بشحنة كاملة
سعة حبوب البن	١٨ جرام
سعة الكوب	٢٥٠ مل
الفول المناسب	حبوب البن المحمصة المتوسطة أو الداكنة
مادة	ABS، شفرات سيراميك، ستانلس ستيل

انتباه

١. احفظ المطحنة بعيدًا عن متناول الأطفال.
٢. قم بتخزين المحرك في مكان جاف.
٣. تأكد من عدم وجود أشياء صلبة داخل المطحنة.

وظيفة إعادة الضبط

١. قم بإزالة المحرك من المطحنة.
٢. اضغط على الزر لمدة ١٠ ثوانٍ حتى يومض ضوء الإشارة الكهربائية (B) وتبدأ المطحنة في العمل.

ملاحظة: إذا لم تتوقف المطحنة تلقائيًا بعد نفاد حبوب البن، فاتبع هذه التعليمات لإعادة ضبط البرنامج.

التنظيف والتخزين

١. بعد استخدام المطحنة، قم بتنظيف نتوء السيراميك بلطف باستخدام فرشاة.
٢. يمكنك غسل جميع الأجزاء باستثناء المحرك.
٣. تأكد من جفاف المنتج قبل الاستخدام لإبقائه في حالة مثالية.
٤. قم بشحن المنتج لمدة ٤ ساعات قبل الاستخدام الأول.
٥. للحفاظ على عمر خدمة البطارية، قم بشحن المنتج مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)